

# Használati és kezelési útmutató

lumineo

## ***Napelemes mozgásérzékelős lámpa – leszúrható***

### **INSTRUKCIÓK**

A termék újratölthető akkumulátorral rendelkezik. az „ON/OFF” gomb segítségével tudja be és kikapcsolni. Olyan helyre helyezze el a szolár panelt, hogy a lehető legtöbb napfényt tudja összegyűjteni a nap folyamán (ne tegye közvetlenül fa alá vagy árnyékba).

Szürkületkor a fény/sötétedés érzékelő szenzor automatikusan bekapcsolja a terméket. Ez a szett mozgásérzékelőt tartalmaz. Amennyiben nincs mozgás a LED egy része fog világítani; mozgás érzékelésekor a többi LED is elkezd világítani.

A LED-ek addig fognak világítani, ameddig az akkumulátor le nem merül. Majd másnap az akkumulátorok újratöltődnek a nappali fényben. Az időjárás nagyban befolyásolja a világítás erősségét és időtartamát: napsütéses, fényes napokon a LED-ek fényesebben és hosszabb ideig, míg sötét, felhős időben rövidebb ideig és halványabban fognak világítani.

### **TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE**

Először csavaró mozdulattal (óramutató járásával ellenkező irányba forgatva) távolítsa el a termék felső részét. Ezután a bekapcsoláshoz állítsa az alsó kapcsolót "ON" állásba, majd helyezze vissza a burkolatot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Hagyja a lámpaelemet legalább 6 órán keresztül napfényben. Sötétben a lámpa automatikusan bekapcsol!

További instrukciók: lásd. 1. melléklet

# 1. melléklet

**Figyelmeztetés:** A jobb teljesítmény érdekében töltsse a szolár lámpát közvetlen napfényben minimum 8 órán keresztül az első bekapcsolás előtt!

